

R T F - F G - 0 0 0 1

7 福口第765号

南相馬 滑走路附属格納庫

使用者手引き

(第2版)

福島ロボットテストフィールド  
令和 7 年 12 月 15 日

### 改訂履歴

版	施 行 日	内 容	作 成
1	令和4年7月20日	新規作成	技術課 副主任 三枝 芳行
2	令和7年12月15日	アンテナデッキ撤去につき、外観写真 を差し替え	技術課 担当 八巻 亨

## 目 次

1. 施設・設備概要.....	1
1. 1. 基本情報 .....	1
1. 2. 設置位置 .....	3
1. 3. 外観写真 .....	3
1. 4. 使用事例 .....	4
2. 施設・設備詳細.....	4
2. 1. 図面 .....	4
2. 2. 使用にあたっての詳細情報 .....	6
2. 3. 注意事項 .....	8
3. その他.....	9

## 1. 施設・設備概要

### 1.1. 基本情報

基本情報のリストを示す。

名称	滑走路附属格納庫(南相馬)
エリア	無人航空機エリア(南相馬)
メーカー名	-
メーカー型番	-
導入年	2019年
仕様	<p>主要諸元</p> <ul style="list-style-type: none"><li>延床面積：558.15m<sup>2</sup></li><li>【1F】<ul style="list-style-type: none"><li>簡易整備室：64.4m<sup>2</sup></li><li>格納庫：314.4m<sup>2</sup></li><li>吊りハンガー扉： W10m × H4.2m</li><li>トイレ</li></ul></li><li>【2F】<ul style="list-style-type: none"><li>計測室：66.5 m<sup>2</sup></li></ul></li></ul>
飛行可能エリア	屋内（格納庫内）
施設に含まれる設備、機器	<ul style="list-style-type: none"><li>AED</li><li>LANコンセント盤</li><li>200Vコンセント</li><li>粉末消火設備</li><li>屋外水道蛇口</li></ul>
保存データの形式・アウトプット	-
事前に用意いただく必要のあるもの	-
使用に必要な免許・資格	-
利用上の注意	格納庫は粉末消火設備のため直ちに避難すること
貸出単位	計測室、簡易整備室、格納庫（全面、半面）
貸出可能な数	1部屋

## 基本情報（続き）

使用料金	
1時間につき(昼間)	-
1月につき	-
全日	-
午前・午後	計測室：¥6,400 簡易整備室：¥6,400 格納庫：¥18,500 格納庫（半面）：¥10,500
1時間につき（夜間）	-
夜間	計測室：¥7,600 簡易整備室：¥7,700 格納庫：¥22,200 格納庫（半面）：¥12,600
超過（1時間につき）	計測室：¥2,100 簡易整備室：¥2,100 格納庫：¥6,000 格納庫（半面）：¥3,400
問合せ先	福島ロボットテストフィールド 技術課 TEL0244-25-2476

### 備考


- (1) 使用単位の「午前」、「午後」、「夜間」、「全日」、「超過時間」は次のとおりです。
  - ◎午前：9時～13時
  - ◎午後：13時～17時
  - ◎夜間：17時～21時
  - ◎全日：0時～24時
  - ◎超過時間：0時～9時まで及び21時～24時までの間の1時間
- (2) 次のいずれかに該当する場合には、使用料と同額を加算します。
  - ①営利の目的で入場料、受講料、会費等を徴収して行事を開催するとき
  - ②商品販売、商業宣伝等の営利的性格を有する行為のために使用するとき
- (3) 準備のために使用する場合には、使用料を70%に減額します。
 

「準備」とは、「参加者を一般から募るイベントのための準備」を指します。
- (4) 日をまたいで2日以上継続使用する際、展示物や器材等の保管のためであれば、夜間～早朝の使用料は徴収しません。
- (5) 施設に含まれる設備、機器において（★）マークのついたものは、使用時に別途費用が発生します。詳細は対応する使用者手引きを参照ください。

## 1. 2. 設置位置

南相馬 滑走路附属格納庫

住所：福島県南相馬市原町区萱浜字新赤沼 83 番



南相馬 滑走路附属格納庫設置位置

## 1. 3. 外観写真



南相馬 滑走路附属格納庫外観

## 1.4. 使用事例

- (1) 計測室(2F)：デモンストレーションの見学
  - (2) 簡易整備室(1F)：データ整理のための作業所、講習の説明場所
  - (3) 格納庫(1F)：機体の保管、大規模実施用試験の指揮所


## 2. 施設・設備詳細

## 2.1. 四面


※ ①～⑩：単相 100V 系統、各系統合計 20A（コンセント 1 口は 15A）

$\triangle \sim \triangle_6$  : 単相 200V30A      **LAN** : LAN接続口      **消** : 消火器


### (1) 1階平面図




(2) 2階平面図



(3) 屋根 2



(4) 断面図



※2か所のデッキは現在撤去されております。

## 2.2. 使用にあたっての詳細情報

格納庫(半面)使用の際は格納庫中央のカーテンで区切ってご使用ください。

### (1) コンセント画像

200V30A コンセント



100V15A コンセント



LAN コンセント



## (2) 各部屋写真



格納庫 (1 F)



簡易整備室 (1 F)



計測室 (2 F)




計測室 (2 F) 屋根 3



計測室 (2 F) 配線孔



吊りハンガー扉センサー (操作盤横)



吊りハンガー扉（全開状態）

### (3) 備品

	計測室	簡易整備室	格納庫
椅子	18	16	14
机	6	8	5
脚立	–	–	2 (280cm、140cm)
キャビネット	3	2	–
ポット*	–	1	–
電子レンジ	–	1	–
エアコン	○	○	–
消火器	1	1	2

\*ポットの水は外の水道をご使用ください。

上記の備品のほかA E Dと冷蔵庫が1階廊下に設置しております。

こちらの備品の一部(机や椅子)は施設を使用しない場合でもご使用可能です。

希望があれば簡易整備室のポット、電子レンジもご使用可能です。

### 2.3. 注意事項

- (1) 毎週火・金曜日は清掃が入るので不都合がある場合は事前に申し出ること。
- (2) トイレは他の施設利用者と共用とするので部屋を無人にする際は施錠すること。
- (3) 火災の際、格納庫は吊りハンガー扉が自動で閉まり、粉末消火設備が作動するので直ちに避難すること。
- (4) 屋外水道蛇口は必ず閉め、不凍栓も閉めること。
- (5) 吊りハンガー開閉時に扉を横切らなこと。センサーにより緊急停止します。また、センサーを塞ぐように物を置かないこと。
- (6) 風の強弱に関わらず、ドアは確実に閉めるよう十分に注意してください。
- (7) 屋上は原則立ち入り禁止ですが使用する場合は事前にご相談ください。

### 3. その他

- (1) 使用期間中に休館日(土日祝日)を挟む場合、休館日中は施設のご利用はできませんが、事前にご相談いただければ無償で荷物などを置いておくことは可能です。  
※但し、連続使用の間である必要があります。

以上